

## 水抜き栓のチェックをお願いします

水抜き栓のハンドルが十分に倒れていない場合、内部で水が流れっぱなしになってしまい高額な料金が発生することがあります。いざというときに水抜き栓が正常に動作するかどうか、あらかじめ場所と操作方法をご確認いただきますようお願いいたします。

### 水抜き栓の種類

※メーカーにより「水抜」「止」「とまる」など表現が違うことがあります



レバー式

レバーを「水抜」の方向へ倒すと水が止まります。確実に倒れていることをご確認ください。  
※横方向のタイプもあります。



電動式

電源を入れ「水抜」のボタンを押すと水が止まります。  
長期間使用しない場合は、電源はオフでも構いません。



ハンドル式

ハンドルを「とまる」の方向へ回すと水が止まります。  
※床に埋め込まれているタイプもあります。



ドレンバルブ

集合住宅などの踊り場の扉の中にあります。ハンドルを回すと止まります。

### 水道の凍結やトラブルは羽幌町指定給水装置工事業者までご連絡ください。

(有)イワサキ設備機器	羽幌町幸町 44 番地の 1	0164-62-5031
北日本設備(株)	羽幌町北大通 1 丁目 16 番地	0164-62-3592
サワスイ(有)	羽幌町南 7 条 5 丁目 13 番地	0164-62-2027
鈴木住設機器	羽幌町北 4 条 2 丁目 13 番地の 2	0164-62-3309
南部興業	羽幌町北 4 条 2 丁目 1 番地の 1	0164-62-6575
(有)羽幌水道設備	羽幌町南大通 2 丁目 1 番地	0164-62-5888
(有)北登設備開発	羽幌町港町 1 丁目	0164-62-4584
(有)マツダ興業	羽幌町南 1 条 1 丁目 11 番地	0164-62-1600
松田住設機器	羽幌町寿町 247 番地の 5	0164-62-3065

※50 音順。町内業者のみ

お問い合わせ 建設水道課水道係 ☎ 68-7006 (課直通)

## 散水栓からの水漏れにご注意を


そろそろ冬じたくの始まる季節となりました。

特に気をつけていただきたいのは、屋外散水栓の水抜き栓です。屋根からの雪の重みでレバーが動いてしまい、水が大量に出っぱなしになってしまうケースが毎年発生しております。

雪の中で水が出ていると外からは簡単に気づくことができません。このような場合でも水道料は全額請求となりますので、十分な管理をお願いいたします。



このようなレバーを下げると水が出るタイプの水抜き栓は、屋根からの雪の重みで下がってしまう場合があります。



カットしたペットボトルと布をかぶせる。ひもや針金で縛るなどの方法で予防をお願いします。

## 水道の凍結にお気をつけください

11 月から 3 月までの期間、水道の凍結事故が多発します。外気温がマイナス 4℃ 以下になると、真冬が一日中続くときなどは注意が必要です。凍結防止には水抜き栓による水道管の水抜きが効果的です。

①水抜き栓 **A** を閉める。


②蛇口 **B** をいっぱいにかける。

※洗濯機などは説明書をご覧ください。

③空気入れ蛇口 **C** がある場合、これも開ける。

④蛇口から水が出なくなったのを確認してから、蛇口と空気入れ蛇口を閉める。

### 水抜きの方法



### 注意

ボイラーや湯沸し器の水抜きは、機種によっては難しい場合がありますので、お近くの指定給水装置工事業者にご相談ください。(有料)